



COUNTERACT

DIY INJECTION BOTTLE - PORTUGUESE

Para aplicações mais pequenas, motociclos, Todo-Terreno

Etapa 1) Remova todos os pesos da roda (jantes ou aros)

Etapa 2) Coloque o conteúdo pré medido da embalagem de Microesferas no recipiente, recoloque o bocal recortando a ponta pela marcação, coloque então a mangueira sobre o bocal.

Etapa 3) Rode a roda para que a válvula se encontre na parte inferior (na roda traseira rode até ao ponto mais acessível), retire o interior de válvula com a ferramenta fornecida.

Etapa 4) Coloque a mangueira sobre a válvula (para o caso de já se encontrar perto de 90 graus, simplesmente coloque a mangueira firmemente ou use uma abraçadeira de plástico). Insira SOMENTE ¼" a ½ " de Microesferas na mangueira até à válvula. Com a garrafa em posição vertical de forma, a que a mangueira apresente uma ligeira curvatura, aperte a garrafa, criando um vácuo que movimente as Microesferas para baixo e para cima dentro da mangueira, possibilitando a entrada deste para o interior da válvula livremente (NÃO INSIRA MAIS DE ½ " DE MICROESFERAS NA MANGUEIRA DE CADA VEZ....OU ELA FICARÁ CONGESTIONADA). Continuo com o processo até que a garrafa fique vazia.

Etapa 5) Assim que finalizar, certifique-as que não se encontram Microesferas na válvula. Insira o interior de válvula que é fornecido na válvula e infle a pneu até à pressão recomendada pelo fabricante, coloque a carapeta fornecida...e boa viagem.

Isenção de responsabilidade: A Counteract não se responsabiliza por perdas de ar ou danos devido a instalação incorrecta

Utilize sempre óculos de protecção