



## COUNTERACT DIY INJECTION BOTTLE- GERMAN

Für Anwendung in kleinere Reifen wie SUV-, Gelände- und ATV-Reifen

Step 1) Alle Gewichte entfernen (von Felgen oder Speichen)

Step 2) Gewünschte CBB Menge in die Flasche strömen und dann mit der Kappe schließen.

Step 3) Nun heben Sie das Fahrzeug und entfernen Sie den Ventileinsatz, lassen Sie die ganze Luft aus.

Step 4) Jetzt drängen Sie den Plastischlauch aufs Ventil (wenn es sich um einen 90 degree Ventil handelt, tippen Sie ab und zu aufs Ventil, dies hilft das das strömen durchs Ventil der Mikroperlen schneller und einfacher vorgeht . Nur  $\frac{1}{4}$ " bis  $\frac{1}{2}$ " von Mikroperlen sollen sich zu jeder Zeit im Schlauch befinden, dies ermöglicht einen höheren Luftfluss, beim drücken der Flasche und VERMEIDET DIE VERSTOPFUNG DES SCHLAUCHES. Die Flasche soll sich so gut wie möglich in der Vertikalen Position befinden, so das der Schlauch nur eine kleine Kurve anzeigt. Wiederholen Sie die Drückbewegungen auf der Flasche bis die ganze Menge der Mikroperlen sich im Reifen befinden.

Step 5) Nachdem Sie sicher sind das alle Mikroperlen sich im Reifeninnere befinden und das das Ventil auch frei vom Produkt ist, setzen Sie wieder den Ventileinsatz ein und pumpen Sie den Reifen zum empfehlenden Luftdruck vom Reifenhersteller. Enden Sie jetzt mit der Anwendung von eirner Sicherheitsventil Kappe.

Haftungsausschluss: Counteract lehnt jegliche Verantwortung für den Luftverlust oder Reifenschäden durch unsachgemäße Installation.

Geraten ist die Benutzung von einer Schutzbrille