



COUNTERACT

## DIY INJECTION BOTTLE- SPANISH

Para aplicaciones menores, motocicletas, quads

Paso 1) Retire todos los pesos del neumático (de las llantas o los radios)

Paso 2) Vierta con cuidado la bolsita predosificada en el frasco, coloque la tapa, retire la punta de la boquilla e instale el tubo transparente.

Paso 3) Gire la rueda de tal modo que el vástago de la válvula esté abajo (en el neumático trasero, gírelo hasta el punto más inferior posible y accesible) y retire el obús de la válvula con ayuda del extractor de obús de válvula suministrado.

Paso 4) Coloque el tubo sobre el vástago de la válvula (si el vástago de la válvula es más estrecho de 90 grados, simplemente apriete el tubo sobre el vástago o utilice una brida de plástico). Vierta SOLAMENTE ¼" a ½ " del granulado a través del tubo en el vástago de la válvula. Con el frasco en posición vertical para que el tubo esté ligeramente curvado, apriete el frasco creando vacío y moviendo el granulado dentro del tubo hacia arriba y abajo para introducirlo libremente a través del vástago dentro del neumático (NO VERTER MÁS DE ½ " DE GRANULADO AL MISMO TIEMPO DENTRO DEL TUBO...SE OBSTRUIRÁ). Continúe este proceso hasta que el frasco exprimible quede vacío

Paso 5) Una vez terminado el proceso, asegúrese de que no quede granulado en el vástago de la válvula. Inserte el obús de la válvula en el vástago de la válvula y vuelva a inflar el neumático de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, coloque la tapa de la válvula y... en marcha.

Exención de responsabilidad: Counteract se exime de cualquier responsabilidad por fugas de aire o daños en el neumático causados por una instalación incorrecta.

Utilice siempre gafas de seguridad.